

תודה שבחרתם ב- Ninebot Gokart Kit, מאכן והלך נתייחס לערכה בשם Gokart Kit.

ה- Gokart Kit הינו אביזר המפותח ספציפית עבור מוצרי Segway by Ninebot המזוכרים בעמוד ועבורם בלבד. כאשר

ה- Gokart Kit מחובר לכלי Segway by Ninebot המתאים הוא נהפך לרכב חשמלי דמוי קארטינג. הקפידו לקרוא ולמלא את ההוראות הללו בנוסף להוראות שסופקו יחד עם כלי Ninebot by Segway אליו תחברו את הערכה.



- ה- Gokart Kit מותאם לשימוש רק עם דגם Segway miniPRO by Ninebot (דגם: N3M260, N3M320). (מאכן והלך נתייחס אליהם בשם miniPRO)
- דגמי Segway miniLITE, Segway miniPLUS, וכל מוצר אחר לא ניתנים לשימוש עם ה- Gokart Kit



⚠ אזהרות



- כבדי להקטין את הסבירות לפציעה, יש להשתמש בהשגחת מבוגר בלבד. אין להשתמש בערכה בכביש, בקרבת כלי רכב ממונעים, בסביבת עליות חדות ו/או מדרגות. בריכות שחייה גופי מים אחרים. הקפידו תמיד לנעול נעליים בעת השימוש ולעולם לא להרכיב יותר מרכב יחיד.
- הקפידו תמיד לחבוש חגורת בטיחות, קסדה (עם שיער אסוף) וציוד מגן נלווה. ביגוד ושיער לא אסוף עלולים להיתקע בנלילי הכלי או לחסום את שדה הראייה שלכם. נעלו נעליים סגורות ומאובטחות, ולכשו ביגוד מתאים.
- אין לרכב בגשם או בשלג. כשלא בשימוש, החנו את ה- Gokart Kit במקום סגור מכדי להימנע מנזקי מים.
- פעלו בהתאם לחוקים ורגולציות מקומיות.

⚠ קיימת סכנת מוות או פציעה חמורה כתוצאה מתאונות ונפילות. כדי למזער את הסיכון על המשתמש והמבוגר המלווה לקרוא ולעקוב אחר הוראות השימוש.

3 רשימת תכולה ודיאגרמה



⚠ בעת פתיחת ה- Gokart Kit מהאריזה, אמתו כי כל החלקים הללו נמצאים באריזה. במידה וחסרים לכם חלקים, יש ליצור קשר עם המשווק/מרכז השירות הקרוב אליכם. יש לשמור את האריזה למקרה שתרוצו לשלוח את ה- Gokart Kit בעתיד. תמיד כבו את ה- Gokart Kit ונתקו את מקור החשמל לפני כל ניקוי.

מדריך למשתמש Ninebot Gokart Kit

2 רכיבה בטוחה

- ה- Gokart Kit הינו מוצר פנאי. לפני שתשלטו היטב ביכולות הרכיבה, יהיה עליכם להתאמן. חברת Segway, Ninebot וכל חברה המשויכת להם בכל דרך לא תהיה אחראית על כל פציעה ו/או נזק לרכוש הנגרם בעקבות חוסר ניסיון רוכב ו/או חוסר יכולת לציית אחר ההוראות שבמדריך זה.
- זרו שכמו בכל כלי תחבורה, כל זמן שאתם רוכבים ב- Gokart Kit קיימת סכנת פציעה ואף מוות כתוצאה מאובדן שליטה, תאונות, ונפילות. תוכלו למזער את הסיכונים הללו במעקב אחר ההוראות והאזהרות שבמדריך זה, אך לא ניתן להעלים כל סכנה.
- ה- Gokart Kit כולל חלקים קטנים העלולים להוות סכנת חנק. הרחיקו ילדים קטנים ופועטות מה- Gokart Kit.

בדיקות לפני הנסיעה:

- לפני כל נסיעה הקפידו לחזק ולהדק כל חלק רופף/משוחרר, ולהחליף כל חלק שניזוק.
- מכדי להימנע מתאונות הנגרמות כתוצאה מפגמים במצב הצמיגים, הקפידו לבדוק את לחץ צמיגי ה- miniPRO ואת שחיקת כל הצמיגים לפני כל רכיבה, אין לגעת בצמיג/גלגל מסתובב.
- ודאו כי רמת הסוללה ומצב הכלי מותאמים לשימוש עם ה- Gokart Kit כמפורט במדריך למשתמש.
- קראו בהקפדה, הבינו ופעלו על פי כל הוראות ההפעלה במדריך זה וצפו והבינו את ההוראות לרכב המתחיל לרכב המלווה לפני רכיבתכם הראשונה.
- הקפידו תמיד לנעול נעליים מתאימות, לבוש מתאים, וציוד מגן בעת רכיבה. ציוד מגן כולל קסדה ומגני ברכיים ומרפקים (לא כלולים ב- Gokart Kit). השתמשו בקסדת אופניים/קסטרבורד מאושרת המתאימה לצורת ראשכם עם רצועת סנטר מהודקת, המספקת הגנה מספקת לעורף. הפירו או אספו כל דבר פזר (שיער, כיגוד, תכשיטים, וכו') העלול להיתפס בחלקי ה- Gokart Kit הנעים. חגרו תמיד את חגורת הבטיחות לפני כל רכיבה והקפידו כי היא מהודקת היטב. חגורה לא מהודקת עלולה להיתפס בגלגלי ה- Gokart Kit.
- אין להדליק את ה- Gokart Kit אלא אם הוא מונח על הקרקע באזור מישורי.

היכן לרכב:

- בכניסה לאזורים ציבוריים, פעלו תמיד בהתאם לחוקים ורגולציות המקומיות. רכבו רק בשטחים בהם בעלי השטח התירו לכם לעשות כך.
- ה- Gokart Kit תוכנן לנסיעה על משטח מישורי, יבש, וקשה שאין בו מכשולים, בליטות, חורים, או גורמים מסכנים אחרים.
- אין לרכב בכבישים, בקרבת כלי רכב ממונעים, הולכי רגל, רוכבי אופניים, בעלי חיים, שיפועים חדים, מדרגות, או בריכות שחייה. אין לרכב דרך שוליות או גופי מים אחרים. היזהרו ברכיבה בסביבת עצים, תמרוזים, וגדרות. עליכם להשאיר מרווח מספק בינכם לבין החפצים הללו למטרת עקיפה בטוחה.
- אין לרכוב ב- Gokart Kit במקומות סגורים.
- אין לרכוב ב- Gokart Kit בשעות הלילה.
- אין לרכוב ב- Gokart Kit במעלה שיפועים העוברים את הזווית המרבית או במעלה רמפות.
- אין לרכוב ב- Gokart Kit בגשם, שלג, או בדרכים רטובות, מכוסות בוץ/קרח, או בכל דרך חלקקה. אין לרכוב מעל למכשולים (כולל אך לא מוגבל ל: חול, חצץ, או מקלות). הדבר עלול לגרום לאובדן אחיזה/שיווי משקל וכתוצאה מכך לתאונה.
- אין להרטיב את ה- Gokart Kit. הדבר עלול להזיק לסוללות ואף לגרום לשריפה/פיצוץ עקב סוללה רטובה.

ניצוד לנהוג:

- כמו בכל כלי תחבורה, מהירות גבוהה דורשת מרחק בלימה גדול יותר. עצירה פתאומית על משטחים חלקים עלולה לגרום להחלקה של הגלגלים, לאיבוד שליטה ואף לתאונה.
- נהגו בהירות ותמיד שמרו על מרחק בטוח בינכם לבין הולכי רגל או כלי רכב אחרים בעת הרכיבה. היזהרו והאטו בעת כניסה לאזורים לא מוכרים.
- אין לאפשר לאף אדם לרכוב על ה- Gokart Kit אלה אם קראו והבינו מדריך זה, צפו בסרטון הבטיחות וקיבלו את ההדרכה הראשונית באמצעות יישומון Segway. הבטיחות של הרכבים חדשים מוטלת עליך. לווה רוכבים חדשים עד אשר הם שולטים היטב בהפעלת ה- Gokart Kit. וודא כי לך רוכב חדש חובש קסדה וציוד הגנה נוסף.
- מכדי למנוע היסח דעת, בעת רכיבת ב- Gokart Kit אין להשתמש בטלפון נייד, מצלמה, אוזניות, ואין לבצע כל פעולה נוספת מלבד רכיבה.
- היו ערניים! הביטו הרחק וקרוב מלפנים. עיניכם הם הכלי היעיל ביותר להתחמקות בטוחה ממכשולים ואזורים עם אחיזה משובשת (כולל אך לא מוגבל ל: חול, חצץ, קרקע רטובה, וקרח). היזהרו במעבר בין משטחים מסוגים שונים.
- בהגיעכם לצומת, דרך, פינה, או שער מכל סוג, תמיד האטו ותנו זכות קדימה לסובבים אתכם.
- אין לרכב במהירויות לא בטוחות, עליכם להפעיל שיקול דעת בהתבסס בכישורי הרכיבה שלכם ובסביבה.
- יש להאט לפני כל פנייה. פנייה במהירות גבוהה עלולה לגרום לאובדן אחיזה, התהפכות, סכנת פציעה ואף מוות.
- אין לבצע פעולות מכל סוג, על כל ארבעת הצמיגים להישאר על הקרקע בכל עת.
- בזמן רכיבה ב- Gokart Kit, תמיד הישארו ישובים וחגורים עם ידיכם ורגליכם בתוך מסגרת ה- Gokart Kit.
- אין לשאת מטען מכל סוג.
- במידה וה- Gokart Kit משמיע צליל חריג, או מתרוע בהזעקה בעת רכיבה, עצרו מיד והפסיקו להשתמש ב- Gokart Kit וכי- miniPRO עד לזיהוי וטיפול בגורם הצליל. יש ליצור קשר עם המוקד הטכני המקומי שלכם.

למי כדאי לרכוב:

היצרן ממליץ לגיל הרוכב להיות לפחות 8 שנים. ילדים מתחת לגיל 16 כדאי לרכוב רק בליווי מבוגר. פעלו בהתאם לחוקים ורגולציות המקומיות. הקפידו תמיד למלא את ההוראות הבטיחות הללו:

- אנשים שלא כדאי שירכבו ב- Gokart Kit כוללים:
 - I כל אדם תחת השפעת אלכוהול, סמים, ו/או חומרים מרדמים.
 - II כל אדם הסובל ממחלה המונעת פעילות גופנית בריאה.
 - III כל אדם שמשקלו מחוץ לטווח המצויין (ראו מפרט טכני).
 - IV נשים בהריון.
- ה- Gokart Kit מיועד לרכוב בודד.
- כדי לרכב בבטיחות, עליכם לראות בבירור את המתרחש לפניכם, ולהיות קלים לזיהוי.
- על הרוכבים לשמוע את סביבתם.

לאחר כל רכיבה:

- החנו את ה- Gokart Kit במשטח מישורי וכבו אותו, אם לא תכבו את ה- Gokart Kit הוא עלול לנוע בעת הציאה ממנו ובכך לסכן את הרוכבים והסביבה.
- הרשו ל- Gokart Kit להתקרר לפני הטיעיה. אין לנסות להטעין את ה- Gokart Kit אם הכלי, המטען, או שקע החשמל רטוב. מלאו את ההוראות במדריך למשתמש של ה- miniPRO.
- כבכל מכשיר אלקטרוני, השתמשו במייצב זרם בעת ההטענה מכדי למנוע נזק כתוצאה מהפסקות חשמל וקפיצות מתח.
- השתמשו רק במטען המפורט על ידי היצרן. אין להשתמש במטען מכל מוצר אחר.
- השתמשו רק בחלקים ואביזרים מאושרי Segway או Ninebot. אין לשדרג את ה- Gokart Kit. שדרוגים עלולים לפגוע בפעולת ה- Gokart Kit ובכך לגרום לפציעה ו/או מוות. ועלול להפר את אחריות המוצר.

תחזוקה ואחסון:

- הקפידו לכתוב את ה- Gokart Kit לפני ביצוע תחזוקה, התקנה, או החלפת חלקים.
- בעת התקנת חלקים, השתמשו בכוח מספק עד שהחלק מאובטח במקומו. במידה וההתקנה הדוקה/רפיה מדי, ה- Gokart Kit עלול לתפדק שלא כראוי, הדבר עלול לגרום לפציעה לכם או לאחרים ולנזק או תקלה ל- Gokart Kit.
- יש להתקין סוללות ל- Gokart Kit בהתאם להוראות ולודא שהקטבים החיוביים והשליליים של הסוללות מותקנים במקומם. יש להשתמש רק בסוללות המומלצות ע"י היצרן. אין להטעין את הסוללות, הדבר עלול לגרום לסכנת אש/פיצוץ. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות, סוללות אלקליין עם סוללות סטנדרטיות (אבץ-פחמן) או עם סוללות נטענות. כאשר הסוללות מתרוקנות, יש לרכוש ולהחליף אותן באופן עצמאי.
- מלאו את ההוראות במדריך למשתמש של ה- miniPRO בתחזוקת ה- miniPRO.
- אין להשתמש בזרם מים לניקוי ה- Gokart Kit. הימנעו מהרטבת שקע הטיעיה. במידה וה- Gokart Kit נחשף לגשם, אחסנו אותו בחוץ. הרחק מבניינים ואנשים אך מוגן מהגשם עד להתייבשות.
- אחסנו את ה- Gokart Kit שלכם במקום סגור. יש לאחסן את ה- miniPRO בסביבה בה הטמפרטורה נמוכה מ-50° צלסיוס וגבוהה מניסן 20° צלסיוס. במידה וטמפרטורת האחסון נמוכה מ-5° צלסיוס, אין לטעון את הכלי עד שטמפרטורת הכלי תעלה ל-10° צלסיוס.

ninebot®

מדריך למשתמש Ninebot Gokart Kit

